

# Kemmler

## Unterlegscheibe KU-10

### Technisches Merkblatt



## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

Als Distanzstück für Sockelprofile und Sockelschienen. Zum Ausgleich von Untergrundunebenheiten.

### Untergründe

Unebene Untergründe.

### Eigenschaften

- Stabile Ausführung
- Leichte Montage

### Verpackung / Maße

Stärke 3 mm oder 8 mm / 100 Stck. Beutel

### Farbton / Optik

Farbig sortiert je Stärke

### Verbrauch

Nach Bedarf.  
Je nach Unebenheiten

# Kemmler Unterlegscheibe KU-10

## Anwendung

### Untergrundvorbehandlung

Je nach Untergrund entsprechend.

Grobe Mörtelgrate sind zu entfernen.

Unebenheiten können mit der Kemmler Unterlegscheibe KU-10 ausgeglichen werden. Sobald die Menge an Unterlegscheiben die Stabilität der Befestigung beeinflusst, ist vor Montage eine Ausgleichsspachtelung notwendig.

### Verarbeitung

Je nach Bedarf.

Einschieben durch die Einkerbung und Ausrichten der Sockelschiene für eine fluchtgerechte, ebene Verarbeitung der Dämmplatten.

### Anwendungshinweise

Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung, sowie die Technische Zulassung der Dübel.

Außerhalb des WDVS ist das entsprechende BFS-Merkblatt zu beachten.

### Allgemeine Regeln

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

### **Kemmler Unterlegscheibe KU-10**

#### **Allgemeine Sicherheitsratschläge**

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen.

#### **Lagerung**

Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.

#### **Entsorgung**

Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.